

ON POINT CRAFTWORK

GIETVLOER | MICROSTUC
BETONLOOK

CHECKLIST OPDRACHTGEVER

Alvorens wij bij u één van de producten van On Point Craftwork gaan appliceren, zijn er een aantal punten van belang om goed door te nemen. Met het doornemen en uitvoeren van deze punten, werkt u mee aan een goede voorbereiding van de werkzaamheden aan uw vloer en wandafwerking, zodat wij u de beste kwaliteit kunnen leveren.

Droog

Voordat wij de vloer- en wandafwerking kunnen aanbrengen, moeten wij er zeker van zijn dat de ondergrond volledig droog is. Wanneer deze niet droog is kunnen wij niet starten met onze werkzaamheden. Voortijdig zullen wij het vochtgehalte van uw vloer opmeten. Indien het vochtpercentage te hoog is, adviseren wij om bouwdrogers en/of blowers te huren om het droogproces te versnellen. Vraag AUB aan de aannemer, stukadoor en of schilder niet te knoeien met koffie, thee en overige vloeistoffen!!!

Opstookprotocol

Als uw woning is voorzien van vloerverwarming dient te allen tijde het opstook- en afkoelprotocol te worden nageleefd.

Schoon

Voor aanvang van de werkzaamheden, vragen wij u de vloer volledig leeg, schoon en stofvrij achter te laten. Er mogen geen voorwerpen meer op de vloer aanwezig zijn, zodat wij direct bij aankomst kunnen starten met de werkzaamheden. Ook vensterbanken en dergelijken vragen wij om leeg te maken en af te stoffen. Tevens dient de ruimte wind en waterdicht te zijn.

Vuiltjes

Vuiltjes en haartjes zijn de grootste vijand van de vloer- en wandafwerking. In iedere ruimte is stof aanwezig en doordat de vloer uit natte lagen bestaat, kunnen de stofdeeltjes in de vloer en wandafwerking terecht komen. Dit is helaas niet te vermijden, echter het risico is wel te verminderen. Daarom adviseren wij de ruimte zo schoon mogelijk op te leveren.

Temperatuur

De temperatuur dient tenminste 18 graden te zijn in de ruimte, een ideale omgevingstemperatuur is 20 graden.

Stroom

Voor verschillende elektrische apparatuur die wij zullen gebruiken tijdens onze werkzaamheden vragen wij u de stroomvoorziening te verzorgen. Het monteren van de wandcontactdozen is voldoende.

Verlichting

Onze werktijden variëren regelmatig. Gelieve voor voldoende verlichting in de ruimte zorgen, zo kunnen wij zien wat we aan het doen zijn zodat we tevens de kwaliteit die u van ons verwacht kunnen waarborgen. Voldoende licht betekent in elke ruimte een peertje, liefst 100W.

Scheuren

Wanneer wij een scheur constateren in de ondervloer hoeft dit geen gevolg voor uw afwerkvloer te betekenen. Echter brengen wij altijd een vezelmat ter reductie van 65% voor scheurvorming en doorscheuren van ons systeem. Dit versterkt enkel de vloer. Middels een krimp-arm ondervloersysteem kunnen wij een scheur reductie van 95 % behalen. Echter is een gebouw gebonden aan bewegingen vanuit de aarde. Deze bewegingen te samen met temperatuurswisselingen en andere invloeden waarbij verschillende materialen onderling kunnen werken, zorgen ervoor dat wij geen garantie kunnen bieden op scheurvorming vanuit werking uit de ondergrond.

Randstroken

Wanneer er vloerverwarming in de ondervloer aanwezig is of de ondergrond bestaat uit hout, brengen wij een randstrook aan. Een randstrook is een flexibele strook die langs alle kanten van de wand geplaatst wordt en daar wordt de vloerafwerking tegenaan gegoten. Na het gieten dient deze weggesneden te worden en dient er een plint geplaatst te worden. De randstrook zorgt ervoor dat de vloerafwerking meer bewegingsruimte krijgt en op deze manier kan de werking vanuit de ondervloer beter worden opvangen.

Plinten

Kiest u ervoor om plinten te plaatsen, dan adviseren wij om deze plinten na de vloerafwerking te plaatsen. Indien een kier tussen de plint en de vloerafwerking aanwezig is, adviseren wij deze te kitten voor een mooi resultaat.

Plintloos

Wanneer u een plintloze aansluiting wilt creëren, adviseren wij de wanden tot aan, of liever nog, tot onder de dekvloer te laten stuken. Houdt er rekening mee dat onze vloer om de nabij 3 millimeter dik is. Alles wat op uw muur aan vertekening boven de 3mm zit zal zichtbaar zijn op de wanden. Achteraf schilderen is noodzakelijk bij een plintloze aansluiting.

Deuren

Om een stukje kwaliteit te waarborgen, vragen wij vriendelijk om de deuren te verwijderen. Zonder deuren hebben wij een beter bereik bij de kozijnen en kunnen wij ervoor zorgen dat ook daar de vloer- en wandafwerking er naar wens uitziet. Daarnaast kunnen de deuren op deze manier niet bevuild worden met materiaal. Indien de deuren niet verwijderd kunnen worden, vragen wij u deze af te plakken.

Afplakken

Wij vragen u om trappen volledig af te plakken. Half is niet voldoende, materiaal is vloeibaar en kan onverhoopt toch uitvloeien. Vaste elementen dienen ten alle tijden afgeplakt en beschermd te worden, dit ter voorkoming van beschadigingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan deuren die niet te verwijderen zijn, keuken, toilet, trap, trapleuning, kasten, etc. Ook vragen wij om roosters en de brievenbus af te plakken. Het afplakken kunt u doen met stucloper en tape.

Schilderen

Wij vragen u om vooraf de wanden in de voorstrijk te zetten zodat er geen vuil in de vloer terecht kan komen en achteraf de muren te schilderen. Indien gewenst kunt u ook vooraf schilderen, bewaar dan alstublieft verf om achteraf eventueel bij te tippen.

Keuken

De keuken adviseren wij te plaatsen nadat de vloer- en wandafwerking is aangebracht. Indien de keuken al aanwezig is, vragen wij u de keuken plint te demonteren en terug te plaatsen als de werkzaamheden zijn afgerond. Het kan zijn dat sommige aansluitingen gekit moeten worden voor een strak resultaat.

Sleutel

Graag nemen wij alvorens het starten van onze werkzaamheden de sleutel van uw woning of bedrijf in ontvangst. Zodoende hoeft u bij de start van onze werkzaamheden geen rekening met onze komst te houden. De sleutel ontvangt u terug na de oplevering.

Werkweek

De vloer- en wandafwerking bestaat uit meerdere lagen, elke laag is gebonden aan droogtijd alvorens de volgende laag aangebracht kan worden. De applicatie van de vloer- en wandafwerking zal gedurende een werkweek worden uitgevoerd, tenzij anders besproken.

LET OP:

- Aansluitingen dienen vrij te zijn van siliconenkit voor een goede hechting. Acryllaat kit mag wel gebruikt worden.
- Tijdens de werkzaamheden van de vloer- en wandafwerking kunnen geen andere werkzaamheden plaats vinden, noch door derden partijen, enkel in goed overleg met On Point Craftwork.